没么家用洗碗机

使用说明书



合格证

Certificate of Quality

检验员:



北京2008年奥运会赞助商 Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

WQP12-AFM2

青岛水、大洗碗机有限公司

地址:青岛经济技术开发区水纸工业园

电话: 4006 999 999 邮编: 266555

版 次: 2005年第2版 专用号: 0120500316 VC******

使用前请仔细阅说明书请妥善保存,以备参阅

● 本产品只适合在中国大陆销售和使用

目录

目录	l
产品特点介绍 2	2
各部分构件名称和功能 3-4	1
安全注意事项 5-6	3
安装指导 7	,
使用准备8	}
程序使用方法9	
使用方法10-13	
清洁保养 14	
异常处理与维修服务 15-16	
技术规格·装箱单·电气原理图17	7

- ·本产品适合中国大陆使用,如到其它国家或地区使用,请与本公司联系定制;
- ·使用前请仔细阅读本使用说明书
- ·请注意保存
- ·本产品执行标准QB 1520-1992及GB 4706.25-2002 本公司注重科技更新,如有设计更改,恕不另行通知。

产品特点介绍

- 设有洗涤剂、漂洗剂自动添加装置,适时投放,保证 餐具光亮、清洁。
- 设有水软化装置,防止结水垢,使箱体洁亮如新。
- 设置经济洗功能,有效节约用电。
- 不锈钢内胆,尼龙搁架。
- 设有溢水保护系统。

本产品拥有上述特点, 方便您使用。



各部分构件名称和功能


洗碗机本体

本商品为家用餐具洗涤机,其工作原理是将含有洗涤剂的高温热水喷淋于餐具上进行洗涤,然后再进行漂洗



各部分构件名称和功能

操作面板



安全注意事项



安全注意事项

- 使用以前请仔细阅读"安全注意事项",以便正确使用。
- 本章记载的事项均与安全有关,请务必遵守,否则,可能发生危险。







●由专业人员进行安装


专业人员安装完毕,试运转确认无 异常现象后,向用户说明使用方法。 ※ 用户自己安装不妥易造成漏水。





● 使用专用电源插座,应可靠接 地。






●请勿在户外使用 在雨水淋湿的场所使用会导致漏电、 触电。





● 请勿用湿手触摸电源插头、电 器部件以及操作电源开关。





● 非专业维修人员绝对禁止拆 卸、修理





洗涤过程中请勿开门 运行过程中请勿开门,以免洗涤水 飞溅,造成烫伤。

安全注意事项






● 清洁洗碗机时 清洁洗碗机的外表面和橡胶部件 不可使用有机溶剂等腐蚀性物质。







成非正常工作或洗涤效果不好。

※ 洗碗机专用洗涤剂已通过卫生防疫 站检测,对人体无害。 使用洗涤剂时,请注意防止洗涤剂 溅入眼内, 如果溅入眼内, 马上用 水清洗。






● 洗涤过程中

请勿接触排水软管排出的热水;请勿在 洗碗机上放置重物或水容器。避免被烫 伤及重物压坏机体或溢水影响工作。




源插头



- 出现异常现象时,请将电源开 关按到"关",拔下电源插头或 者切断总电源马上与海尔售后 服务中心联系:
- 清洁或检查洗碗机时必须将电 源切断。





● 请勿损坏电源线

请勿对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物,挤压等。否则易导致电源 线破损而发生触电和火灾。如果电源线损坏,必须用专用软线或从其制造厂或 维修部买到的专用组件由专业人员来更换。

洗碗机应固定平稳,最大允许倾斜度不大于2°。


安装指导

● 拆包装

- 拆掉外包装箱、泡沫垫和塑料袋。
- 打开洗碗机门, 检查碗架放置是否正确(制造厂为安全运输将碗架简易固定)。


● 选位置

- 洗碗机应放在远离热源,避免太阳直射处,以免外壳涂层褪色或脱落。
- 洗碗机的侧面或后面可以靠橱柜或墙壁。进水管和排水管可根据安装需要置于左侧 或右侧。



● 调平

放置洗碗机并调整高度,如有需要时调节底脚,使洗碗机保持水平,以保证洗碗机的正常工作,调节方法见右图:



使用准备


● 接进水管

- 1、请将进水管与相适应的水阀接头连接,并 确认牢靠。
- 2、打开水阀检查是否漏水。
- 3、如果自来水管是新的或长时间未用过的, 应打开水阀让水流一会儿,直至水变清且 无杂质后再与洗碗机进水管相连。
- 4、进水压力为3×10⁴~0.6×10⁶Pa。



● 接排水管

- 1、排水软管安装在排水管上,或挂在水池上。检查软管上有无弯曲或扭曲,终端放置高度应在40~100厘米之间,下水管的端口应高于自本端口起,到本部分下水管汇入主下水管的连接口之间的任何部分。
- 2、排水管不可浸入下水管内的水面,以防止废水倒流,同时,请检查排水管应没有被凹瘪或折弯。




●接电源

检查电源电压和频率是否和电器铭牌上的 规定相符合,然后将电源插头插入有良好 接地的电源插座内。

●洗涤箱内保养

本商品的洗涤箱内已事先清扫干净, 谨慎起见请重新清扫一遍。检查各部件是 否安装于正确的位置。



重度油污

餐具

中度油污

餐具

中度油污

餐具,无

中度油污

餐具,无

漂洗循环

和干燥餐

轻度油污 餐具(用

后立即洗

预洗

涤)

具

干渍

干渍

旋钮

选择状态

洗涤 辅助 干净度

经

济

洗

经

济

洗

程序按键

强

洗

强

洗

标

准

洗

标

洗

洗

速

洗


使用方法

一、餐具摆放

注意

耐热90℃以下的餐具、漆制品、铝制品、银制品等,洗 涤时可能会引起变形、变色。

- 1、拉出搁架
 - 把门打开。




- 将搁架从洗碗机内拉出
- 2、碗盘的洗涤前处理
 - 将剩饭、剩菜或其它残余物倒掉。
- 不易清洗的残渣(例如锅巴),应 在浸泡后,放入洗碗机内。



3、餐具放置于搁架上

- 上搁物架的使用
- 上搁物架适合放置的餐具,如玻璃杯、 茶托、茶杯、咖啡杯、碟子、小碗、 浅碗。
- 将餐具固定放置以免在喷淋作用下发生移动。
- 上搁物架高度可通过搁物架下的两排 滚轮的放置进行调节。



- 1. 打开搁物架前端的锁扣
- 2. 将搁物架拉出;
- 3. 将搁物架滑轮放低或高一格,推入;
- 4. 扣上搁物架锁扣。
- 参照以下上搁物架的餐具摆放方式。



9

洗涤剂

投放量

30克

30克

25克

25克

15克

洗涤过程

热水预洗

60℃洗涤循环

冷水漂洗

65℃热水冲洗

干燥

50℃洗涤循环

冷水漂洗

65℃热水冲洗

干燥

60℃洗涤循环

冷水漂洗

65℃热水冲洗

干燥

冷水漂洗

65℃热水冲洗

干燥

冷水漂洗

65℃热水冲洗

干燥

60℃洗涤

冷水冲洗

干燥

短时间

冷水洗涤

标准选 50℃洗涤循环

热水预洗

结束后

旋钮状态

使用方法

- 下搁物架的使用
- 饭碗、汤碗、餐盘、平锅、锅盖,及 其它盘、刀、叉、勺、匙、筷子可放
- 入下搁物架。 碟应同方向摆放或面向中心,而碗之 类的餐具应侧置在搁物架中。凭个人
- 经验、洗效果等因素以较佳的方式摆 放餐具。

参照下图下搁物架餐具的摆放形式。



注意:餐具的摆放方式因不同的餐 具规格而异,以上图示仅供参考,用 户请根据实际餐具规格摆放。

4、搁架推进洗碗机内

注意: 餐具不要挡碰喷淋器, 以免影响洗涤效果或损坏餐具

二、放入洗涤剂

△ 注意




请使用专用洗涤剂,使用 厨房一般中性洗涤剂会造 注 意 成非正常工作。



"冲洗"时禁止投放洗涤, 洗涤剂会残留于餐具上。

- 洗涤剂添加器位于门内侧,洗涤剂盒在 左侧,漂洗剂容器在右侧。
- 在每次洗涤之前,加入洗涤剂。按动按 钮A,打开添加器上盖B,将适量的洗 涤剂倒入盒C中,然后关闭盒盖B。
- 洗涤剂投放量见9页表格。
- 在洗涤过程中, 盒盖会自动打开, 将洗 涤剂自动放入水中。



注 意:

由于洗碗机在使用时需用专用洗涤剂,请您采用以

- ① 到您购机时海尔直销员提供的专用洗涤剂指定 销售商场海尔洗碗机专柜购买:
- 可咨询当地海尔售后服务电话或直接致电海尔 全国免费服务电话4006 999 999
- ③ 并可采取邮购方式:请汇款至青岛经济技术开 邮编:266555 电话:0532-6761657/6761658

请务必在汇款通知单上注明您的姓名和具体收货地

使用方法

三、放入漂洗剂


1、漂洗剂

能加速餐具干燥,使餐具光亮度增 高。用量过少,餐具上易留下水珠, 可适当调高剂量; 用量过多时, 餐 具上易出现白色水痕,此时,可将 剂量适当调小。

2、放入漂洗剂

- 漂洗剂的容器位于门内侧。在洗涤 剂盒右侧。逆时针方向旋转盒盖A. 拿出后然后添加漂洗剂,注意不要 溢出。
- 漂洗剂的用量调节: 一般每次约 2~3毫升,调节时使用螺丝刀调节 盒A下的剂量调节器, 使其箭头指 在2或3位置上。
- 漂洗剂的容器约130~140毫升,注 入漂洗剂后,盖好盖子。
- 一般情况下, 在标准洗或强洗最后 一次热水漂洗洗涤循环中,漂洗剂 会自动加入水中。

漂洗剂剩余量指示



3、漂洗剂剩余量指示

- 缺漂洗剂指示灯亮、表示漂洗剂已 用完,若不添加漂洗剂,会影响餐 具的光亮效果。

四、放入盐

1、水软化器的功能和原理

- 海尔全自动洗碗机装有水软化器。水 软化器中的离子交换器能将自来水中 的钙、镁离子通过钠离子置换出来, 降低水的硬度, 使洗涤剂、漂洗剂更 易发挥作用,以提高餐具的洗净度, 增加光亮度,并不结水垢,使箱体保 持洁亮如新。
- 只有定期向水软化器中补充食盐才能 使用离子交换树脂, 即在每一个完整 的程序完成后,洗碗机会自动使盐溶 液流入离子交换器,以使其中的离子 交换树脂再生, 为下一次的洗涤作准 备,而机内的残液将由排水泵排出机


2、水软化器加盐

当水软化器中的盐水密度低于1.1克/ 毫升时,操作面板上的缺盐指示灯亮 起,表示需要加盐,加盐方法如下:

- 拉出下搁物架, 拧下水软化器盖子;
- 如果是第一次加盐,应先向水软化器 内注满水:
- 将附件中所带的加盐漏斗的下端插入 水软化器的孔中,加入大约1.5公斤的
- 当缺盐指示灯亮起,按上述步骤向水 软化器中加入1.5公斤盐。

注意:


在注水或加盐过程中,如果出现 从水软化器中溢出少量水,这是 允许的正常现象。



3、调节盐剂量

洗碗机可根据水的硬度调节盐剂量,可以使盐剂量最优化并保持低消耗。

- 旋下盐容器盖
- 在盐容器的环形圈上有一个箭头, 出厂时已设定为"一"。
- 如有必要根据水的硬度从 "一"至 "十"逆时针旋转圆环。



4、缺盐指示灯亮,表示食盐已使 用完,若不添加食盐,并不影 响整机正常使用,但若长期不 加盐,会造成水软化器失效。

● 建议根据下表进行调节

水硬度(ppm)	选择位置
0~100	(不用加盐)
100~250	_
250~500	中间
>500	+

如果您不知水的硬度,可向当地自来水 公司咨询。

5、餐具的干燥

- ⁻ 餐具的干燥为余温干燥。
- 一般在程序结束后等15分钟取餐具, 以免餐具烫手,同时余热会更好地干燥 餐具。
- 洗涤结束后,可微开机门,可以保护胶条,避免因长期挤压变形,同时也可使 餐具干燥效果更佳。

使用方法

6、清洁过滤装置

向上拉过滤器把手,取出过滤组件,包括过滤网和细过滤网。



为使过滤装置能有效地从洗涤液中除去食物残渣,建议每次循环结束后用自来水冲洗。




- 也可使用软性清洁刷来清洁过滤网和 细过滤网,然后,各部件如图所示重 新复位压紧。
- ※ 为使洗涤效果更好,必须定期清洁过滤装置。

五、洗涤运转


使用前请先参照第13页根据水的硬 度调节盐剂量

1、打开电源开关



2、程序选择

选择合适的程序(详见 8页),使 旋钮的方向对齐程序标志" ▮", 洗碗机就开始洗涤。



3、洗涤结束

- 当程序刻度盘停止旋转、且程序刻 度盘上表示结束的径向线段与旋钮 对齐时,循环结束。
- · 按电源开关,关闭洗碗机,切断供水并打开洗碗机门。



洗碗机停止工作后,最好将水龙头关闭或拧小,以免水压过高造成漏水现象。

使用方法·清洁保养

● 洗净度较差时,请查看

1、餐具是否重叠

餐具放置过多,重叠部分将不易洗 净。

2、餐具出现黄斑、黑斑

餐具出现黄斑、黑斑时,餐具中含 有较多的铁份或茶锈,

3、检查以下注意事项

- · 筷子、叉子探出过长会阻碍喷淋器 转动,请重新整理。
- · 过滤网、喷淋器堵塞,请及时将脏物清除掉。
- 请使用专用洗涤剂。
- 餐具摆放是否重叠。
- 消除餐具上的坚硬附着物。

● 每次洗涤循环后

每次洗涤循环结束后,关闭洗碗机的水龙头,门微开,避免湿气和气味残留在洗碗机内。

● 拔掉插头


在清洁和维修前,应先拔掉电源插头。

● 外出度假时

当外出度假时,建议洗碗机空洗一遍, 拔下电源插头,关闭水龙头,且门微 开,这样可延长密封件使用寿命,并 能防止机器内产生异味。

● 清洁喷淋器

食物颗粒可能在喷淋器上结垢而堵塞 喷水孔,定期检查喷淋器,必要时进 行清洗。



异常处理与维修服务

● 异常时的处理方法



发生异常时,先按下述方法进行处理,无法处理时,请速与当地 海尔售后服务中心联系。

?= 注意: 非专业技术人员请勿拆卸和修理

- 1、洗碗机不工作或不能正常工作后。
- 关闭电源开关,指示灯灭。
- 根据以下内容进行处理

现象	原 因	处理方法
洗碗机不能进水	▲ 水龙头未打开 ▲ 自来水管停水 ▲ 水管堵塞 ▲ 水压过低	▲ 打开水龙头 ▲ 断电,等来水再洗 ▲ 疏通水管 ▲ 等待5分钟或等水 压稳定时再洗
洗碗机不排水	▲ 排水管折弯、堵塞而无法排水 ▲ 过滤网堵塞	▲ 疏通排水管 ▲ 疏通过滤网
完全不运转	▲ 停电 ▲ 家庭的开关盒保险丝烧毁 ▲ 电源插头插入不实 ▲ 电源开关没打开 ▲ 门没锁好 ▲ 选择"程序选择键"	▲ 根据上述停电处理 ▲ 更换保险丝 ▲ 完全插入 ▲ 打开电源开关 ▲ 关好门 ▲ 选择确认
异常音	▲ 洗碗机设置倾斜 ▲ 喷淋器有无筷子阻碍 ▲ 洗涤中"唰"声为喷嘴的喷水 孔接触洗涤箱声音并非异常	▲ 水平设置 ▲ 调整
门部漏水	▲ 门部与洗涤箱间有异物被夹	▲ 调整,排除异物

异常处理与维修服务

- 处理完毕后,再开机试运行。
- 若仍出现异常,请立即拔下电源插头并与当地售后服务中心联系。

2、停电、冻结、断水

停电	关闭电源开关,待电路恢复正常时再使用。
冻 结	电源开关为"关",洗涤箱内注入3升70℃以下的温水,进行解冻。 热水、排水管结冰用温水进行解冻。解冻后,选择"冲洗"程序进行 运转确认。
断水	使用过程中断水,关闭电源开关,停止使用。 等来水后,再开机运转,选择"冲洗"程序将浊水排出后进行洗净运 转。

● 疑难问答和售后服务



- 当产品有异常或疑难时,请与我公司当地售后服务中心取得联系, 询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名,告诉正确的故障现象,我们将以最快的速度为您服务。

售后服务的保证:

- · 请将洗碗机随机的用户登记卡内容填写详细寄回,我公司将为您 建立一份用户档案。
- 保修证书: 当您需要正常咨询或维修时,请持此证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将此证书妥善保管。
- 保修期内整机免费保修一年(自购买日起,以发票中日期为准)、主要元件(电机、程控器、加热器、水泵)免费保修三年。洗碗机出现故障,按上述确认事项检查后仍无法排除时,请按保修证上指定地点电话与我公司当地售后服务中心联系。

技术规格·装箱单·电气原理图


一、技术规格

电 源	交流220V/50Hz	干燥方式	余温干燥		
功率	洗涤泵 50Hz 150W 加热器 50Hz 1800W 功率 50Hz 1950W	↓= \ ₩ ₩	饭碗 12件 茶杯 12件 茶托 12件 菜盘 10件		
耗水量	< 20L(标准洗)	标准洗 涤容量	玻璃杯 12件 佐料碟 4件		
外形尺寸	600X600X850(宽X深X高)mm	小百里	大汤勺 1件 大椭圆盘 6件		
重量	约43kg		筷子、小汤勺匙 ————————————————————————————————————		

二、装箱单

数量名称产品型号	筷盒	说明书	保修证	排水管 支架	加盐漏斗	进水管	用户登 记卡
WQP12-AFM2	1	1	1	1	1	1	1

三、电器原理图



MR接线盒 IG电源开关 LS电源指示灯 LSS缺盐指示灯 IS门开关 PS排水泵 ISS水软化器缺盐开关 D/Ed洗涤剂添加器 IAQS 溢水开关 EV1 进水电磁阀 P1水位开关 TS,50/TS62温控器 ECO程序选择开关 MT程控器电机 F 滤波器 EV2水软化器电磁阀 ML洗涤泵 C电容 R 加热器 ITR(85) 限温器